

X-1000VL 按键的使用

一.按键的说明

X-1000VL 有三个按键”Feed”键; “PAUSE” 键, ”CANCEL”键

二. 按键的作用

1. ”Feed”键作用

(1). 进纸: 正常模式下, 每按一次走一张纸

(2). 打印机器内部参数:

①打印机电源先关闭(电源开关 O 状态); ②按住”Feed”键 ③开启电源(电源开关 I 状态),④机器走纸后松开”Feed”键。

2. ”PAUSE”键作用

(1). 暂停打印: 正常模式下, 打印时按一下, 暂停打印

(2). 测纸张高:

①打印机电源先关闭(电源开关 O 状态); ②按住” PAUSE”键 ③开启电源(电源开关 I 状态), ④机器走纸后松开” PAUSE”键。

3. ”CANCEL”键作用

(1). 取消打印: 正常模式下, 暂停打印后, 按一下, 取消打印

(2). 恢复出厂参数: (机器死机等故障状态要恢复出厂值解决)

①打印机电源先关闭(电源开关 O 状态); ②按住” CANCEL”键③开启电源(电源开关 I 状态), ④15 秒后松开” CANCEL”键(此过程灯会熄灭后再亮)。